

HUAYU®

Пульт дистанционного управления

RM-3335

Инструкция по эксплуатации

Русский

## НАСТРОЙКА

После установки элементов питания пульт будет настроен на код «00». Если с такой настройкой пульт не будет работать с Вашим устройством, следует произвести следующие операции по настройке пульта:

### Ввод кода вручную

1. Включите устройство, которым предполагается управлять, и направьте пульт на него.
2. Найдите в таблице код, подходящий для Вашего устройства.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «SET». Затем нажмите кнопку «POWER» и отпустите одновременно обе кнопки. При этом на пульте ДУ должен загореться светодиод. Это означает, что пульт готов к настройке.
4. Нажмите цифровые кнопки, соответствующие коду, найденному в таблице. После этого светодиод должен погаснуть – это означает, что процедура завершена успешно.
5. Нажимая на кнопки пульта, проверьте правильность настройки.

### Поиск кода вручную

1. Включите устройство, которым предполагается управлять, и направьте пульт на него.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET». Затем нажмите кнопку «POWER» и отпустите одновременно обе кнопки. При этом на пульте ДУ должен загореться светодиод. Это означает, что пульт готов к настройке.
3. Нажимая кнопку «VOL+», смотрите на экран. Код будет меняться при каждом нажатии на кнопку. Как только на экране появится индикатор уровня громкости, – код найден и настройка завершена.

4. Нажимая на кнопки пульта, проверьте правильность настройки.

Примечание: При настройке таким способом можно использовать не только кнопку «VOL+», но и «VOL-». Пульт перебирает 48 кодов, поэтому нажимать кнопку более 48 раз не следует.

### Автоматический поиск

1. Включите устройство, которым предполагается управлять, и направьте пульт на него.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET». Затем нажмите кнопку «POWER» и отпустите одновременно обе кнопки. При этом на пульте ДУ должен загореться светодиод. Это означает, что пульт готов к настройке.
3. Нажмите кнопку «CH+». Светодиод начнет мигать каждые 1.5 секунды. Следите за экраном – как только переключится канал, следует в течение 1.5 секунд нажать кнопку «SET». При этом светодиод перестанет мигать. На этом настройка пульта будет завершена.
4. Нажимая на кнопки пульта, проверьте правильность настройки.

### Примечания

1. В случае необходимости можно в любой момент прервать процедуру настройки нажатием кнопки «SET». После этого настройку можно возобновить.
2. Для некоторых устройств обозначение некоторых кнопок на пульте может не совпадать с функцией, управляемой такой кнопкой.
3. В случае, если пульт не удалось настроить и он оказался неработоспособным, следует вынуть из него элементы питания, и замкнуть контакты «-» и «+» в отсеке для элементов питания на время около 20 минут. После этого настройки пульта сбрасываются.

Код	Артикул	Модель
00	HSR131	FORTEC STAR 5100PLUS
01	HSR239	VIVAX
02	HSR134	OPEN VIEW
03	HSR322	OPEN SKY
04	HSR311	VTC-DTHLH
05	HSR309	06-0225
06	HSR148	NHE
07	HSR024	SIGNAL 444
08	HSR259	SR-X1500D/1600
09	HSR075	900 SERIES
10	HSR163	EM-TEK
11	HSR015	TOP FIELD
12	HSR183	BK3B-C4
13	HSR140	PENTAX
14	HSR079	RC37B
15	HSR227	SUPER MAX NEXT
16	HSR132	BK3A-C8
17	HSR288	SKY VIEW
18	HSR304	ECHOSTAR
19	HSR060	SV-1485
20	HSR068	ECHOSTAR
21	HSR139	STRONG 450
22	HSR170	SAMSUNG
23	HSR296	DANSAT G5.G7
24	HSR082	HUMAX ES-101P
25	HSR259	SR-X1500D/1600
26	HSR109	RS-501
27	HSR180	VSR-2500 FTA
28	HSR268	MEDIACOM
29	HSR314	BEAUSAT
30	HSR029	POWER SKY
31	HSR107	FORTEC STAR
32	HSR228	ACC 114
33	HSR298	SMART
34	HSR065	TECHNOSAT RC-36C
35	HSR151	SAMSUNG
36	HSR201	NH 9860
37	HSR186	STRONG 4620
38	HSR077	SR-X3200 CU
39	HSR253	SR-X3100 CU
40	HSR066	D-2100 2CI
41	HSR121	EURO-BOX
42	HSR202	NHE
43	HSR067	SR 555
44	HSR270	ASTROVOX 2600
45	HSR066	D-2100 2CI
46	HSR315	TOPSAT
47	HSR263	PREMIUMX